

Настройка весов DIGI SM – 300(500)

Настройка IP адреса(192.168.015)

зажимаем 0416

Вводим IP 192.168.xxx

Настройка маски (255.255.255.000)

зажимаем 0418

Вводим Маску 255.255.255.0

Настройка Шлюза (192.168.015.004)

зажимаем 0421

Вводим Шлюз 192.168.xxx.4

Настройка IP адреса (xxx.xxx.xxx.006)

зажимаем 141,

135 , Вводим последние 3 цифры IP (006) выключить весы

После изменения IP адреса, необходимо произвести частичный сброс весов!!!

Частичный сброс памяти весов

Выключаем весы(снизу на кнопочку), удерживаем зажатými 2 кнопки

Прокрутка и , включаем весы,

Настройка 25 кнопки (Ручной ввод веса)

031

Настройка времени (дата, время)

Вводим дату 30.12.11

Вводим время 12:00

Настройка вывода даты на этикетке (не показывать)

(Z режим) зажимаем 141, 245 выбираем значение 1

Выключаем весы


Настройка печати дня со сроком годности(дд.мм.гг)

(Z режим) зажимаем 141, 142 выбираем значение 1

Выключаем весы


Настройка весов DIGI SM – 100

Настройка IP адреса(192.168.015)




Вводим IP 192.168.xxx

Настройка маски (255.255.255.000)




Вводим Маску 255.255.255.0

Настройка Шлюза (192.168.015.004)



Вводим Шлюз 192.168.xxx.4


Настройка IP адреса (xxx.xxx.xxx.006)




135 **X**, Вводим последние 3 цифры IP (006) *** -** **PLU** выключить весы

После изменения IP адреса, необходимо произвести частичный сброс весов!!!



Частичный сброс памяти весов



Настройка 25 кнопки (Ручной ввод веса)



Настройка времени (дата, время)




Настройка вывода даты на этикетке (не показывать)



Настройка печати дня со сроком годности (дд.мм.гг)



Настройка MAC адреса



снова зажимаем **→0←** 0612, вводим MAC адрес(написан снизу весов) и нажимаем **PLU**